

Brukermanual: BarentsWatch på Explorer23 WiFi

Denne manualen veileder deg gjennom oppsett og bruk av BarentsWatch-tjenesten direkte på din plotter. Tjenesten er et viktig verktøy for fiskere i norske havområder, og gjør det enkelt å melde inn og ut fiskeutstyr.

1. Forberedelser

Før du starter konfigureringen på plotteren, må du sørge for følgende:

- **Konto:** Opprett en brukerkonto på id.barentswatch.no.
- **Internett:** Plotteren må være tilkoblet et trådløst nettverk (WiFi).

2. Slik kobler du plotteren til WiFi

For at BarentsWatch skal fungere, må enheten ha en aktiv internettforbindelse.

1. Trykk på **[MENU]** for å åpne hovedmenyen.
2. Gå til **Porter og tilkobling** -> **WiFi**.
3. Sørg for at **Trådløst LAN** er aktivert (PÅ).
4. Velg ditt ønskede nettverk fra den automatiske listen.
5. Tast inn passordet for nettverket.

Tips: Plotteren husker nettverket og kobler seg til automatisk neste gang du er innen rekkevidde. Husk at plotteren kun kan være koblet til ett nettverk av gangen.

3. Autoriser enheten med BarentsWatch

For at plotteren skal kunne sende data til din konto, må den autoriseres.

1. Trykk på **[MENU]**.
2. Velg **Generelle innstillinger** -> **BarentsWatch**.
3. Velg **Autoriser Enhet**. En unik kode vil nå vises på skjermen.
4. Gå til id.barentswatch.no/Device på din mobil eller PC.
5. Skriv inn koden fra plotteren på nettsiden, velg **Send inn** og deretter **Ja, tillat**.
6. Bekreft ved å trykke **OK** på popup-vinduet på plotteren.

4. Bruk av tjenesten

Når enheten er autorisert og synkronisert, kan du bruke plotteren til å:

- **Melde inn fiskeutstyr:** Registrere posisjon og type redskap direkte fra kartet.
- **Melde ut fiskeutstyr:** Oppdatere status når redskapen er tatt opp.
- **Synkronisere:** Data flyter mellom din BarentsWatch-profil og plotteren slik at du alltid har oppdatert informasjon.

Feilsøking

- **Ingen kontakt med BarentsWatch?** Sjekk at WiFi-ikonet viser at du er tilkoblet.
- **Koden virker ikke?** Sjekk at du er logget inn på riktig brukerkonto på BarentsWatch før du taster inn koden.
- **Forbindelse brutt?** Dersom du kobler til en ny WiFi-enhet (f.eks. en mobil-hotspot), vil den forrige koblingen avbrytes automatisk.

Anbefaling

Vi anbefaler at din Seiwa Explorer 23 WiFi står koblet opp mot en WiFi-router ombord, ikke mot en mobil med delt internett. En god WiFi-router er mye mer stabil enn det en mobil med delt internett er.

Du finner gode WiFi-routere i vår nettbutikk <https://brommeland.no>