



BETJENINGS PANEL ES-2035

Betjening av ES-2035 ekkolodd skjer ved hjelp av betjenings panelet.
Her følger en beskrivelse av de forskjellige innstillinger. 2 frekvens lodd = (2F)



BILDE FORKLARING ES-2035 :

SKIPPER



NB! (op) Indikerer at ekstrautstyr må monteres.

