

Kobling Brovakt Terminal

Terminal kabel	Brovakt enhet	GPS Aktivator
Leder no.1	1	
Leder no.2	2	
Leder no.3	9	
Leder no.4	10	
Leder no.5	11	Relay
Leder no.6	12	Relay
Leder no.7	17	
Leder no.8	18	
Rød		Pluss
Svart		Minus
Gul		NMEA A
Grønn		NMEA B
Valg av fart for aktivering på GPS aktivator		
3 knop		DIP 1=ON
0,5 knop		DIP 1=OFF
Oppsett av IR detektor		
Alarm contact NO		DIP 3=ON